7 BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DP C181.CAN



INHALT

7.1 Wichtiger Hinweis	.2
7.2 Einführung Des Displays	2
7.3 Produktbeschreibung.	.3
7.3.1 Technischen Daten	3
7.3.2 Funktionsübersicht.	3
7.4 Display Anzeige	.4
7.5 Tasten-Definition	.4
7.6 Normaler Betrieb	.5
7.6.1 System Ein/Aus Schalten	5

7.6.2	Auswahl der Leistungsunterstützungsstufen5	
7.6.3	Auswahlmodus5	,
7.6.4	Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung6	,
7.6.5	Schiebehilfe	
7.6.6	SERVICE	
7.7 Eins	tellungen	3
7.7.1	"Display setting" Displayeinstellungen	;
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7.7.2	"Information" Weitere Informationen	
7.7.2 7.8 Fehl	"Information" Weitere Informationen	ŀ

7.1 WICHTIGER HINWEIS

- Wenn die Fehlerinformation vom Display nicht gemäß den Anweisungen beseitigt werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Das Produkt ist so konzipiert, dass es Wasser geschützt ist. Bitte vermeiden Sie, dass Wasser in das Bedienfeld oder in das Display eindringt (kein direktes Spritzwasser benutzen).
- Reinigen Sie das Pedelec nicht mit einem Dampfstrahl-/ Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch. Wasser kann in die Elektrik zerstören.

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt.
- Verwenden Sie keine Verdünner oder anderen Lösungsmittel, um das Display zu reinigen. Solche Stoffe können die Oberflächen beschädigen.
- Keine Garantie/ Gewährleistung für Verschleiß durch normalen Gebrauch und Alterung.

7.2 EINFÜHRUNG DES DISPLAYS

- Modell: DP C181.CAN BUS
- Verwendung von hochwertigen Materialien: Das Gehäusematerial ist PC (Polycarbonate), das Display ist aus Glass.



• Die Kennzeichnung des Kabeletiketts ist wie folgt:



Notiz: Bitte bewahren Sie das Barcodelabel von dem Displaykabel auf. Die Informationen des Lables dient zu einer später möglichen Softwareaktualisierung.



7.3 PRODUKTBESCHREIBUNG

7.3.1 Technischen Daten

- Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 50°C
- Wasserdicht: IP65
- Lager Feuchtigkeit: 30% 70% RH

7.3.2 Funktionsübersicht

- Geschwindigkeitsanzeige (einschließlich Höchstgeschwindigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit, Umschaltung zwischen km und Meilen)
- Batteriekapazitätsanzeige
- Automatische Sensorsteuerung der Lichtanlage
- Helligkeitseinstellung für Hintergrundbeleuchtung
- Angabe der Leistungsunterstützung
- Motorausgangsleistung und Ausgangsstromanzeige
- Zeitanzeige für Einzelfahrten
- Kilometeranzeige (einschließlich Single-Trip-Distanz, Gesamtstrecke und Reststrecke)
- Schiebehilfe
- · Einstellung der Unterstützungsstufen.
- Anzeige für den Energieverbrauch KALORIEN (Hinweis: Wenn das Display diese Funktion hat).
- Anzeige f
 ür die verbleibende Entfernung (wird auf Ihre Fahrweise berechnet)
- Einstellung Passwort
- Bluetooth Funktion (es kann mit dem Handy verbunden werden, um die Bafang Go APP zu verwenden).

7.4 DISPLAY INFORMATION



- 1 Uhrzeit
- 2 USB-Ladeanzeige, Zeigt das Symbol ⁹, wenn ein externes USB Gerät an das Display angeschlossen ist.

- 4 Grafik: Anzeige der Geschwindigkeit
- Auswahlmodus: Tageskilometer (TRIP) Gesamtkilometer (ODO) - Höchstgeschwindigkeit (MAX) - Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) - Restreichweite (RANGE) - Energieverbrauch (CALORIES(Nur mit Drehmomentsensor geeignet)) - Fahrtzeit (TIME).
- 6 Anzeige der Akkukapazität in Echtzeit.
- 7 Fehleranzeige.
- 8 Bluetooth-Anzeiger.
- Leistungsanzeige in Watt / Ampere.
- 10 Unterstützungsstufe/ Schiebehilfe 🛵
- 1 Datenanzeige: Displaydaten, die dem aktuellen Modus entsprechen.
- 12 Bitte siehe Punkt 5.5 "Service"

7.5 TASTEN-DEFINITION



4



7.6 NORMALER BETRIEB

7.6.1 System Ein/Aus Schalten

Halten 🕐 Sie (>3S) an, um das System einzuschalten. Die Anzeige schaltet sich ein.

Halten 🕐 Sie (>3S) erneut an, um das System auszuschalten.

Wenn die "automatische Abschaltzeit" auf 5 Minuten eingestellt ist (sie kann mit der Funktion "Auto Off" Siehe unter **"Auto Off"** eingestellt werden), wird das Display automatisch und innerhalb der gewünschten Zeit ausgeschaltet, wenn es nicht mehr bedient wird. Wenn die Kennwortfunktion aktiviert ist, müssen Sie das richtige Kennwort eingeben, um die Anzeige zu aktivieren.

7.6.2 Auswahl der Leistungsunterstützungsstufen

Wenn das Display eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf 🚰 oder 🔤 (<0.5S), um in die Unterstützungsstufe zu wechseln. Die niedrigste Stufe ist 0, die höchste Stufe ist 5 (Standard Einstellung). Wenn das System eingeschaltet wird, startet die Unterstützungsstufe in Level 1. In der Stufe 0 gibt es keine Unterstützung.



7.6.3 Auswahlmodus

Drücken 🕛 Sie kurz (0,5s), um die unterschiedlichen Modi anzuzeigen.

Auswahlmodus: Tageskilometer (TRIP) - Gesamtkilometer (ODO) - Höchstgeschwindigkeit (MAX) -Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) - Restreichweite (RANGE) - Energieverbrauch (CALORIES(Nur mit Drehmomentsensor geeignet)) - Fahrtzeit (TIME).



7.6.4 Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung

Halten 🕂 Sie(>2S), um sowohl Scheinwerfer als auch Rücklicht zu aktivieren.

Halten Halten Kann in den Anzeigeeinstellungen "Helligkeit" eingestellt werden. (Wenn das Display/ Pedelec in einer dunklen Umgebung eingeschaltet ist, wird die Display-Hintergrundbeleuchtung/ Scheinwerfer automatisch eingeschaltet. Wenn die Display-Hintergrundbeleuchtung/ Scheinwerfer automatisch eingeschaltet. Wenn die Display-Hintergrundbeleuchtung/ Scheinwerfer manuell ausgeschaltet wurden, ist die Automatiksensor-Funktion deaktiviert. Sie können das Licht nur manuell einschalten. Nach erneutenm Einschalten des Systems ist die Automatikfunktion wieder aktiv.

6



7.6.5 Schiebehilfe

Die Schiebehilfe kann nur bei einem stehenden Pedelec aktiviert werden.

Aktivierung: Betätigen Sie die Taste so oft bis das Schiebehilfe Symbol 🍌 angezeigt wird. Danach halten Sie die Taste gedrückt, während das 🍌 Symbol angezeigt wird. Jetzt ist die Schiebehilfe aktiv. Das Symbol 🍌 blinkt und das Pedelec fährt ca. 6 km/h. Nach dem Lösen der Minus-Taste stoppt der Motor automatisch und schaltet auf Stufe 0 zurück.



7.6.6 SERVICE

Das Display zeigt "Service" an, sobald eine gewisse Kilometeranzahl oder Akkuladung erreicht wurde. Bei einer Laufleistung von mehr als 5000 km (oder 100 Ladezyklen) wird die Funktion "Service" auf dem Display angezeigt. Alle 5000 km wird die Anzeige "Service" jedes Mal angezeigt. Diese Funktion kann in der Anzeigeeinstellungen eingestellt werden.



7.7 EINSTELLUNGEN

Nachdem das Display eingeschaltet wurde, Halten Sie kurz au und um in das "Settings" Menü zu gelangen. Wählen sie durch Betätigung der (<0.55) au oder Taste den Menüpunkt "Display Settings, Information oder Exit" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55), um auf die Auswahl zu gelangen.

Wählen Sie den Punkt "EXIT" durch Bestätigung der (<0.5S), O Taste, um auf das Hauptmenü zurückzukehren.

Wählen Sie den Punkt "BACK" durch Bestätigung, um auf das Settings Menü zurückzukehren und drücken Sie 🕐 kurz (<0.5S), um zu bestätigen.

Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, kehrt die Displayanzeige zum Hauptbildschirm zurück. Es werden keine Daten gespeichert.

SETTING
Display Setting
Information
EXIT

Sie können jederzeit die 📑 und 🔤 Taste (>1S) gedrückt halten, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

7.7.1 "Display setting" Displayeinstellungen

Drücken Sie kurz (<0.5S) Hoder wählen Sie "Display Settings", und drücken Sie dann kurz (<0.5S) (), um auf die Auswahl zu gelangen.

8



7.7.1.1 "Unit" Auswahlen km/ Meilen

Drücken Sie kurz (<0.5S) der and den Menüpunkt "Unit" zu gelangen. und drücken Sie dann kurz (<0.5S) der merrial (Meilen)" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S) der and wählen Sie "Metric oder Imperial" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) der , um die "Unit"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.



7.7.1.2 "Service Tip" Ein-/Ausschalten der Service-Anzeige

Drücken Sie kurz (<0.5S)
oder , um auf den Menüpunkt "Service-Tip" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S)
, um in die Auswahl "Service-Tip" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S)
oder und wählen Sie "ON (An) oder OFF (Aus)" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) 🕖 , um die "Service-Tip"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.

7.7.1.3 "Brightness"

Hintergrundbeleuchtung Helligkeit einstellen

Drücken Sie kurz (<0.5S) 🖶 oder 🔜 , um auf den Menüpunkt "Brightness" zu gelan-

gen. Drücken Sie dann kurz (<0.55) 🕐 um aus der Auswahl "Brightness" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.55) 🖬 oder 🖬 und wählen Sie " 100%" / " 75%" / " 50%" /" 30%"/"10%" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55) 🕐 , um die "Brightness"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.

7.7.1.4 "Auto Off" Automatische Ausschaltzeit einstellen

Drücken Sie kurz (<0.5S) 🖶 oder 🔜 , um auf den Menüpunkt "Auto OFF" zu gelan-

gen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) 🕖 , um in die Auswahl "Auto Off" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S) 🛃 oder 📑 und wählen Sie "OFF (Aus) "/ "9"/"8"/"7"/"6"/"5"/ "4"/"3"/"2"/"1", aus (Die Zahlen geben die Zeit in Minuten an). Drücken Sie dann kurz (<0.5S) 🕑 , um die "Auto Off"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.

7.7.1.5 "MAX PAS" Einstellung der Unterstützungsstufe

Drücken Sie kurz (<0.5S) oder , um auf den Menüpunkt "MAX PAS" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um in die Auswahl "MAX PAS" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S) oder und wählen Sie 3/5/9 (Unterstützungsstufe) aus. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um die "MAX PAS"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.

7.7.1.6 "Power View" Einstellung der Leistungsanzeige

Drücken Sie kurz (<0.5S) der and tem Menüpunkt "Power View" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um in die Auswahl "Power View" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S) der and und wählen Sie "Power (Leistung) oder Current (Strom)"aus. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um die "Power View"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.



7.7.1.7 "SOC View" Anzeige für Akku Volt / Prozent

Drücken Sie kurz (<0.55) oder , um auf den Menüpunkt "SOC View" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.55) (), um in die Auswahl "SOC View" zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.55) oder und wählen Sie "pocent (Prozent) oder Voltage (Spannung)" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55) (), um die "SOC View"-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.



7.7.1.8 "TRIP Reset" Null Rückstellung Tageskilometer

Drücken Sie kurz (<0.55) and oter a , um auf den Menüpunkt "TRIP Reset" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.55) , um in die Auswahl "TRIP Reset " zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.55) and oder aund wählen Sie "YES (Ja Rückstellung der Tageskilometer) oder NO (Nein) " aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55) and im "TRIP Reset "-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.

7.7.1.9 "AL Sensitivity" Lichtempfindlichkeit

Drücken Sie kurz (<0.55) a oder , um auf den Menüpunkt "AL-Sensitivity" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.55)), um in die Auswahl " AL-Sensitivity " zu gelangen. Mit der Funktion können Sie die Empfindlichkeit des Umgebungslichts zum automatischen Einschalten der Beleuchtung festlegen. 0 = Funktion aus. 5 = sehr Sensitiv) Drücken Sie kurz (<0.55) d oder und wählen Sie " 0" / " 1" / " 2"/ "3"/ "4"/ "5"/ "OFF (Aus)"aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55) d , um die " AL-Sensitivity "-Schnittstelle zu speichern und wieder zu beenden.

7.7.1.10"Password" Kennwort

Drücken Sie kurz (<0.5S) der der , um auf den Menüpunkt "Password" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um in die Auswahl " Password " zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S) der der , um auf das Start Password (Passwort Eingeben)" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) ➡, um den Menüpunkt auszuwählen.
 Um die Abfrage beim Starten des Displays festzulegen, drücken Sie dazu kurz (<0.55)
 ➡ oder ➡ Taste ON (An). Aktivierung eines neuen Passwort, und drücken Sie dann kurz (<0.55) ➡, um den Menu punkt auszuwählen.

Jetzt können Sie durch Betätigen der (<0.5S) der Taste die Zahlen zwischen "0-9" wählen. Sie gelangen zur nächsten Zahl, indem sie kurz die Taste (<0.5S) durücken. Nach der Eingabe der vier Zahlen müssen Sie die Zahlen zweimal bestätigen. Damit ist die Abfrage beim Einschalten des Displays aktiviert.

Wenn Sie das Display einschalten, erfolgt die Abfrage des Kennworts / Passworts. Drücken Sie kurz (<0.5S) an oder , um die Zahl zu wählen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um zu Bestätigen. Nach dreimaliger falscher Eingabe schaltet das System ab.

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, kontaktieren Sie bitte Ihrer Händler.

Kennwort zurücksetzen:

Drücken Sie kurz (<0.5S) a oder , um auf den Menüpunkt "Password" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) a , um in die Auswahl " Passwort Set " zu gelangen. Drücken Sie kurz (<0.5S) oder um auf "Reset Password, (Kennwort zurücksetzen) zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) , um den Menüpunkt auszuwählen. Durch dreimalige Eingabe ihres alten Passwortes können Sie das Passwort löschen.



Deaktivierung the Passwortes / Kennwort:

Um die Abfrage des Passwortes / Kennwort zu deaktivieren drücken Sie kurz (<0.55) der oder , um auf den Menüpunkt "Password" zu gelangen. Wählen Sie denn den Punkt "Start Password", und drücken Sie dann kurz (<0.55) den, um die Einstellung zu aktivieren. Drücken Sie kurz (<0.55) der oder , um den Punkt OFF (Aus) zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.55) der , um die Auswahl zu aktivieren. Jetzt müssen Sie das vergebene Passwort eingeben.



7.7.1.11"Set Clock" Uhr einstellen

Drücken Sie kurz (<0.5S) 🖶 oder 🔤 um auf den Menüpunkt "Set Clock" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) 🕖, um die entsprechende Uhrzeit zu wählen. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) 🕂



oder 🔜 und wählen Sie die richtige Zahl aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55) 😈 , um auf die nächste Zahl zu gelangen. Nach Eingabe der letzten Zahl wird die Uhrzeit gespeichert.

7.7.1.12 "Vibration" Tastenvibration

Drücken Sie kurz (<0.55) 🖶 oder 🔜 , um auf den Menüpunkt "Vibration" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.55) 🕐 , um die entsprechende Uhrzeit zu wählen. Drücken Sie kurz (<0.55) 🖶 oder 🔤 und wählen Sie "ON (An) oder OFF (Aus)" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.55) 🕐 , um auf die nächste Zahl zu gelangen.

7.7.2 "Information" Weitere Informationen

Nachdem das Display eingeschaltet wurde, Halten Sie kurz 🐏 und 🔤 um in das "Settings" Menü zu gelangen. Wählen sie durch Betätigung der (<0.5S) 🖶 oder 🚍 Taste den Menüpunkt "Display Settings, Information oder EXIT" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) 🕐 , um auf die Auswahl zu gelangen.Wählen Sie den Punkt "EXIT" durch Bestätigung der (<0.5S) 🕐 Taste, um auf das Hauptmenü zurückzukehren.

Drücken Sie kurz (<0.55) toder wählen Sie "Information", und drücken Sie dann kurz (<0.55) (), um auf die Auswahl zu gelangen.

Information		
Wheel Size	27"	
Speed Limit	25km/h	
Battery Info	>	
Ctrl Info	>	
Display Info	>	
Torque Info	>	
Back		

7.7.2.1 "Wheel Size" and "Speed Limit" Radgröße und Geschwindigkeit

Die Einstellungen von "Wheel Size (Radgröße)" und "Speed Limit (Geschwindigkeitsbegrenzung)" können nicht verändert werden.

7.7.2.2 "Battery Info" Akkuinformationen

Drücken Sie kurz (<0.55) 🖶 oder 🔤 um auf den Menüpunkt "Battery Info" zu gelangen. Drücken Sie dann kurz (<0.55) 😈 , um die Auswahl "Battery Info" zu bestätigen. Drücken Sie kurz (<0.5S) der oder und wählen Sie "Back (Zurück) oder Next Page (Nächste Seite)" aus. Drücken Sie dann kurz (<0.5S) . Folgende Informationen können abgerufen werden:

Inhalt	Erläuterung
TEMP	Aktuelle Temperatur in Grad (°C)
TotalVolt	Spannung in Volt (V)
Current	Entladung (A)
Res Cap	Rest Kapazität (A/h)
Full Cap	Gesamt Kapazität (A/h)
RelChargeState	Vorgegebener Ladesta- tus (%)
AbsChargeState	Momentaner Ladezu- stand (%)
Cycle Times	Laderzyklen (Zahl)
Max Uncharge Time	Maximale Zeit in der keine Ladung erfolgte (Std)
Last Uncharge Time	Letzte Ladung (Std.)
Total Cell	Zellenanzahl (Stck.)
Cell Voltage 1 bis n	Zellenspannung (m/V)
HW	Hardware Version
SW	Software Version

HINWEIS: Wenn keine Daten erkannt werden, wird "---" angezeigt.

7.7.2.3 "CTRL Info" Controller Informationen

Drücken Sie kurz (<0.5S) and oder and wählen Sie den Menüpunkt "CTRL Info". Drücken Sie dann kurz (<0.5S) and i um die Software und Hardware Daten zu lesen. Danach drücken Sie die (<0.5S) atste auf "BACK " um auf "Information Settings" zu gelangen.

Ctrl Info		
H₩	*******	
SW	******	
Back		

7.7.2.4 "Display Info" Display Informationen

Drücken Sie kurz (<0.55) 🔂 oder 🖬 und wählen Sie den Menüpunkt "Display Info". Drücken Sie dann kurz (<0.55) 🕖 , um die Software und Hardware Daten zu lesen. Danach drücken Sie den (<0.55), 🕑 Taste auf "BACK " um auf "Information Settings" zu gelangen.

HW	******
SW	******
Back	

7.7.2.5 "Torque Info" Drehmoment-Info

Drücken Sie kurz (<0.55) noder und wählen Sie den Menüpunkt "Torque Info"-. Dücken Sie dann kurz (<0.55) no , um die Software und Hardware Daten zu lesen. Danach drücken Sie den (<0.55), no Taste auf "BACK " um auf "Information Settings" zu gelangen.

HW	***	******
SW	***	*****
Back		

7.7.2.6 "Error Code" Fehlercode

Drücken Sie kurz (<0.5S) der der und wählen Sie den Menüpunkt "Error Code". Drücken Sie dann kurz (<0.5S) d , um zu bestätigen. Das Display zeigt Fehlerinformationen der letzten zehn Fehlercodes an. Fehlercode "00" bedeutet, dass kein Fehler vorhanden ist. Danach drücken Sie die (<0.5S) Taste auf "BACK " um auf "Information Settings" zu gelangen.

7.8 FEHLERCODE-DEFINITION

Das Display kann die Fehler eines Pedelecs anzeigen. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird das Schraubenschlüsselsymbol 🍟 auf dem Display angezeigt und einer der folgenden Fehlercodes wird ebenfalls angezeigt.

Hinweis: Bitte lesen Sie die Beschreibung des Fehlercodes sorgfältig durch. Wenn der Fehlercode angezeigt wird, starten Sie das System zuerst neu. Wenn das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Fehler	Erklärung	Problembehandlung
04	Der Gashebel hat einen Fehler.	 Überprüfen Sie den Stecker vom Gashebel, ob er Stecker richtig angeschlossen ist. Bitte stecken Sie den Stecker aus und wied- er ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder suchen Sie einen Fachmann. (nur für die Version mit Gashebelfunktion).
05	Der Gashebel ist nicht in der richtigen Position.	Überprüfen Sie, ob der Gashebel wieder in die richtige Position gebracht werden kann. Wenn sich die Situation nicht bessert, wechseln Sie bitte auf einen neuen Gashebel (nur für die Version mit Gashebelfunktion).
07	Überspannungsschutz	 Entfernen Sie den Akku. Setzen Sie den Akku erneuet ein. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
08	Fehler mit dem Hallsensorsignal im Inneren des Motors.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
09	Fehler bei den Motorphasen.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
10	Die Temperatur im Inneren des Mo- tors hat seinen maximalen Schutzw- ert erreicht.	 Schalten Sie das System aus, und lassen Sie das Pedelec abkühlen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
11	Der Temperatursensor des Motors hat einen Fehler.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
12	Fehler mit dem Stromsensor im Controller.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
13	Fehler mit dem Temperatursensor im Inneren des Akkus.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.



Fehler	Erklärung	Problembehandlung
14	Die Schutztemperatur im Inneren des Reglers erreicht den maximalen Schutzwert.	 Schalten Sie das System aus und lassen Sie das Pedelec abkühlen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
15	Fehler mit dem Temperatursensor im Inneren des Reglers .	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
21	Fehler beim Drehzahlsensor des Rades.	 Schalten Sie das System aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob es an der Speiche angebrachte Magnet am Geschwindigkeitssensor ausgerichtet ist und der Abstand zwischen 10 mm – 20 mm liegt. Überprüfen Sie, ob der Anschluss des Geschwindigkeitssensor korrekt angeschlossen ist. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
25	Drehmomentsignal Drehmomentsen- sor hat einen Fehler.	 Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
26	Geschwindigkeitssignal Drehmo- mentsensors hat einen Fehler.	 Überprüfen Sie den Stecker vom dem Geschwindigkeitssensor, um sicherzustellen, dass er korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie den Geschwindigkeitssensor auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
27	Überstrom vom Controller.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
30	Kommunikation fehlgeschlagen.	 Überprüfen Sie allen Anschlussstecker. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Fehler	Erklärung	Problembehandlung
33	Bremssignal hat einen Fehler (Falls Bremssensoren vorhanden)	 Überprüfen Sie allen Anschlussstecker. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
35	Detektionsschaltung für 15V hat einen Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
36	Erkennungsschaltung für den Taster hat einen Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
37	WDT-Schaltung ist fehlerhaft	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
41	Gesamtspannung des Akkus ist zu hoch	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
42	Gesamtspannung des Akkus ist zu niedrig	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
43	Gesamtstrom der Akkuzellen ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
44	Spannung der Einzelzelle ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
45	Temperatur des Akkus ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
46	Die Temperatur des Akkus ist zu niedrig.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
47	SOC - der Akku ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
48	SOC - der Akku ist zu niedrig.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
61	Schalterkennung defekt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)
62	Elektronisches Schaltwerk kann nicht freigegeben werden.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)
71	Elektronisches Schloss bleibt stecken	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)
81	Bluetooth-Modul hat einen Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)